

Betjeningsveiledning for Firescape – LL branntablå

Ved brannalarm i din leilighet vil hele etasjen bli varslet.

Det startet en automatisk forsinkelse av alarmsenderen og alarm i resten av bygget.

Denne tiden er satt til **«2 minutter»**

Når tiden er ute vil resten av bygget bli varslet.

Når brannalarmen er sendt til hele blokken vil **ikke** tablået være mulig å operere, kun vise informasjon. For å avstille alarm må hoved betjeningspanel benyttes.

Sjekk først årsak til brannalarm --- brannalarm = følg rømmingsprosedyre
--- uønsket alarm = gjør følgende

PUNKTENE MÅ FØLGES!

SELV OM DU IKKE SKAL KJØPE MER TID MÅ DU TRYKKE PÅ GUL KNAPP «FORSINK»!

1. Stopp summer ved å trykke på «Avstill Alarm»

Tiden fortsetter å telle nedover.



2. Kontroller opplysninger i displayet for hvor brannen er utløst.

Ved tvil om hvor brannalarmen er utløst har du mulighet til å

Kjøre deg ekstra tid ved å trykke på knappen «Forsink»

Da vil du legge til «2 minutter» for å undersøke og fjerne røyk ved utløst detektor. Tiden er da resterende tid + 2 minutter.



3. Brannalarmen tilbakestilles så ved å trykke «Tilbakestill»

(holdes inne i 3-4 sekunder, tre korte piip og ett langt)

Husk! Tilbake-stilling må gjøres før tiden er ute.



ER TIDEN GÅTT UT OG ALARMEN UTLØST PÅ HELE BYGGET MÅ HOVEDPANEL VED INNGANG BENYTTES.

TELEFON BRANNVESEN 110

Lyser det rødt på «Alarmoverføring aktivert» på hovedpanel er det gått alarm til brannvesenet. Da skal alarm tilbakestilles av de.

Sjekk først årsak til brannalarm --- brannalarm = følg rømmingsprosedyre
--- uønsket alarm = gjør følgende

PUNKTENE MÅ FØLGES!

SELV OM DU IKKE SKAL KJØPE MER TID MÅ DU TRYKKE PÅ GUL KNAPP «FORSINK»!

1. Stopp summer ved å trykke på «Avstill Alarm»

Tiden fortsetter å telle nedover.



2. Kontroller opplysninger i displayet for hvor brannen er utløst.

Ved tvil om hvor brannalarmen er utløst har du mulighet til å

Kjøre deg ekstra tid ved å trykke på knappen «Forsink»

Da vil du legge til «2 minutter» for å undersøke og fjerne røyk ved utløst detektor. Tiden er da resterende tid + 2 minutter.



3. Brannalarmen tilbakestilles så ved å trykke «Tilbakestill»

(holdes inne i 3-4 sekunder, tre korte piip og ett langt)

Husk! Tilbake-stilling må gjøres før tiden er ute.



ER TIDEN GÅTT UT OG ALARMEN UTLØST PÅ HELE BYGGET MÅ HOVEDPANEL VED INNGANG BENYTTES.

TELEFON BRANNVESEN 110

Lyser det rødt på «Alarmoverføring aktivert» på hovedpanel er det gått alarm til brannvesenet. Da skal alarm tilbakestilles av de.